

Anlage 3

zu HPA-NBS-AT/-BT

Verfahren zur Durchführung von Rangierarbeiten  
in Verbindung mit der Veränderung von Wagenstandorten  
Meldung der Wagenreihung bei Rangierbewegung

Art der Fahrt	1. Rangierfahrt mit Wagen <u>verläßt den Bahnhofsteil</u> (Ladestellenbezirksfahrt)	2. Rangierfahrt mit Wagen zur <u>Bedienung einer Ladestelle</u> (Ladestellenbedienfahrt)	3. Rangierfahrt mit Wagen zur <u>Auflösung oder Bildung einer Wagengruppe</u> im Bahnhofsteil
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>Allgemein</b>	<b>Allgemein</b>	<b>Allgemein</b>
<p>Die Veränderung der Wagenstandorte ist unmittelbar vor Fahrtbeginn (Wagen werden auf die Fahrt gebucht) und unmittelbar nach Fahrtende eines Rangiervorgangs (Ergebnis der Rangierbewegung) zu melden. Die Meldung zu Fahrtbeginn kann in Verbindung mit der Anmeldung zur Fahrt durchgeführt werden. Grundsätzlich soll die Meldung zu Fahrtende das Ergebnis einer Verteilung oder Umsetzung von Wagen umfassen, sofern zwischen den einzelnen Sägebewegungen nicht länger als 15 min liegen.</p>			
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Meldung vor Fahrtbeginn</b>			
Wer meldet?	Disponent oder Rangierpersonal des EVU	Disponent oder Rangierpersonal des EVU	Disponent oder Rangierpersonal des EVU
Wann?	spätestens kurz vor Fahrtantritt, die Anmeldung kann früher vorgenommen werden	spätestens kurz vor Fahrtantritt, die Anmeldung kann früher vorgenommen werden	spätestens kurz vor Fahrtantritt, die Anmeldung kann früher vorgenommen werden
Wem wird gemeldet?	HPA-Netzdisponent <b>Disponent Hafen Ost:</b> <i>Hmb Süd, Hohe Schaar</i> Tel.: 040 42847 - 3406 <b>Dispo Helfer</b> Tel.: 040 42847 - 3493 <b>Disponent Hafen West:</b> <i>Waltershof, Alte Süderelbe, Mühlenwerder</i> Tel.: 040 42847 - 3408 <b>Dateneingabe</b> Tel.: 040 42847 - 3466	HPA-Netzdisponent <b>Disponent Hafen Ost:</b> <i>Hmb Süd, Hohe Schaar</i> Tel.: 040 42847 - 3406 <b>Dispo Helfer</b> Tel.: 040 42847 - 3493 <b>Disponent Hafen West:</b> <i>Waltershof, Alte Süderelbe, Mühlenwerder</i> Tel.: 040 42847 - 3408 <b>Dateneingabe</b> Tel.: 040 42847 - 3466	HPA-Netzdisponent <b>Disponent Hafen Ost:</b> <i>Hmb Süd, Hohe Schaar</i> Tel.: 040 42847 - 3406 <b>Dispo Helfer</b> Tel.: 040 42847 - 3493 <b>Disponent Hafen West:</b> <i>Waltershof, Alte Süderelbe, Mühlenwerder</i> Tel.: 040 42847 - 3408 <b>Dateneingabe</b> Tel.: 040 42847 - 3466
Umfang der Meldung	- Fahrt- und Gleisnummer (Standort) - Loknummer (Habis) - Abfahrtrichtung (Hsf, Whf, Hof...) - gezogen oder geschoben - Wagennummer des ersten und letzten Wagen, die im Startgleis aufgenommen wurden	- Fahrt- und Gleisnummer (Standort) - Loknummer (Habis) - Abfahrtrichtung (Hsf, Whf, Hof...) - gezogen oder geschoben - Wagennummer des ersten und letzten Wagen, die im Startgleis aufgenommen wurden	- Fahrt- und Gleisnummer (Standort) - Loknummer (Habis) - Abfahrtrichtung (Hsf, Whf, Hof...) - gezogen oder geschoben - Wagennummer des ersten und letzten Wagen, die im Startgleis aufgenommen wurden
<b>Unterwegsbehandlung absetzen / aufnehmen von Wagen</b>			
Umfang der Meldung	- Fahrt- und Gleisnummer (Standort) - Loknummer (Habis) - Ankunfrichtung (Hsf, Whf, Hof...) - gezogen oder geschoben - Wagennummer des ersten im Zielgleis abgesetzten Wagens bzw. - Wagennummer des ersten und letzten Wagen die im Gleis aufgenommen wurden	- Fahrt- und Gleisnummer (Standort) - Loknummer (Habis) - Abfahrtrichtung (Hsf, Whf, Hof...) - gezogen oder geschoben - Wagennummer des ersten und letzten Wagen, die im Startgleis aufgenommen wurden	
<b>Meldung nach Fahrtende</b>			
Umfang der Meldung	- Fahrt- und Gleisnummer (Standort) - Loknummer (Habis)	- Fahrt- und Gleisnummer (Standort) - Loknummer (Habis) - Abfahrtrichtung (Hsf, Whf, Hof...) - gezogen oder geschoben - Wagen, die nicht entladen werden müssen mit Wagennummer gemeldet werden	- Fahrt- und Gleisnummer (Standort) - Loknummer (Habis) - Meldung der Gleisstandorte der Wagen nach Fahrtende und Position im Gleis

**Reihungsaufnahme**

Bei einer Reihungsaufnahme bzw. -kontrolle sind die letzten 4 Ziffern der Wagennummer an den HPA - Netzdisponenten zu melden. Dabei ist die Richtung der Reihungsaufnahme zuvor abzustimmen, dabei gilt der Grundsatz: " Erster Wagen = 1. Wagen hinter Tfz"